

Schreibe die **richtigen** Messwerte mit **grünem** Stift in deine Tabelle  
Schreibe einfach über deine eigenen Werte drüber!

**Nutze nun für deine HA 2 diese grünen Werte!**

### Konstantan-Draht

BK		0 – 2	8 – 12	2 – 8	0 – 8
<b>U in V</b>	<b>0</b>	<b>1,1</b>	<b>3,1</b>	<b>4,4</b>	<b>6,3</b>
<b>I in mA</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>420</b>	<b>590</b>	<b>860</b>

### Glühlampe

BK		0 – 2	8 – 12	2 – 8	0 – 8
<b>U in V</b>	<b>0</b>	<b>1,6</b>	<b>4,2</b>	<b>6,4</b>	<b>8,9</b>
<b>I in mA</b>	<b>0</b>	<b>72</b>	<b>140</b>	<b>180</b>	<b>210</b>